

## Cascade Type

압축기패키지의 토출압축가스는 가장 최소 용적의 저장용기가 우선 순위를 갖는다. 일단 최소 용적의 용기가 원하는 압력에 도달하게 되면 나머지 용기도 용적에 따라 순차적으로 충전된다. 저장용기는 Low Bank, Mid Bank, High Bank로 구성되며 압축기 토출압축가스는 High Bank, Mid Bank, Low Bank순으로 저장되면 충전시는 Low Bank, Mid Bank, 마지막으로 High Bank로 충전 흐름을 제어하는 역할. 광신의 Priority Panel은 압축기로부터 압축가스를 Bank로의 충전없이 즉시 차량에 충전하는 기능 또한 가지고 있습니다.



### ■ SPEC.

- Operating Pressure : 3600PSIG
- Pneumatic Pressure : 4300PSIG
- Hydro. Test Pressure : 6000PSIG
- Inlet : 3/4" STS Tube
- Outlet : 3 x 3/4" Tube to Storage  
3 x 3/4" Tube to Dispenser
- ESD ShutOff Valve